

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Xịt hăm

Nipcare

THÀNH PHẦN

Dexpanthenol, chiết xuất cúc la mã, allantoin, chiết xuất lô hội, glycerin, cetostearyl alcohol, benzalkonium clorid, lanolin, cetrimid, C14-22 alcohols (và) C12-20 alkyl glucosid, acid hydrochloric, nước.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 80 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

- Vệ sinh khi thay tã, bím cho trẻ.
- Phòng ngừa hăm bím.
- Tạo ra hàng rào bảo vệ bên ngoài da bé, ngăn vi khuẩn xâm nhập.
- Giảm các triệu chứng mẩn đỏ, ngứa, rát do hăm bím gây ra.
- Giúp duy trì cân bằng độ ẩm cho da, bảo vệ làn da nhạy cảm và da đang gặp vấn đề kích ứng.
- Thay cho rửa nước ban đêm, tã ít không cần thay bím.
- Vệ sinh chăm sóc các bệnh nhân nằm viện, bệnh nhân nằm lâu ngày phải sử dụng bím, ngăn ngừa viêm da do tiếp xúc với nước tiểu.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

- Trẻ bị hăm tã.
- Trẻ sơ sinh, trẻ thường xuyên mặc tã bím.
- Bệnh nhân nằm lâu ngày phải sử dụng bím.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

*Hướng dẫn mở khoá bình xịt:

- 

Mở nắp bình xịt
- 

Xác định vị trí **CHỐT KHÓA** trên nắp bình xịt
- 

Đặt 1 phần ngón tay vào điểm đánh dấu và ấn mạnh cho đến khi nghe tiếng "**TÁCH**" là khoá đã được tháo
- 

Với những lần xịt tiếp theo đặt 1 phần ngón tay vào điểm đánh dấu và ấn nhẹ nhàng

Xịt hăm Nipcare có bản thành phần lành tính. An toàn chuyên biệt khi sử dụng cho làn da nhạy cảm của bé.

Chú ý: Lắc kỹ chai xịt trước khi sử dụng.

Cách 1: Sử dụng để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị hăm tã

- Bước 1: Lau sạch nước tiểu, phân ở vùng da tã lót của bé. Đặc biệt chú ý đến các vùng da có nếp gấp.
- Bước 2: Để chai xịt cách da bé khoảng 15-20cm, xịt 1 lớp trực tiếp lên da. Không cần dùng tay thoa lên da. Tia xịt êm dịu giúp bé cảm thấy dễ chịu (mẹ có thể xịt ra khăn xô sạch và lau vào vùng da để bị hăm của bé).
- Bước 3: Không cần rửa lại với nước, để da bé khô hẳn rồi mặc tã bím.

*Trường hợp 1: Dùng phòng ngừa hăm tã hàng ngày.

Chỉ cần sử dụng 1 lần/ngày.

*Trường hợp 2: Dùng hỗ trợ điều trị hăm tã.

Khi bé có vết hăm đỏ nhẹ, xịt trực tiếp 1 lớp dày vào vùng da hăm của bé. Sử dụng mỗi lần thay bím và tối thiểu từ 5 - 7 ngày liên tục, cho đến khi da không còn vết hăm đỏ. Sau khi hết các vết hăm đỏ, dùng sử dụng hoặc sử dụng cho bé 1 lần/ngày vào thời điểm đóng bím dài nhất, tùy vào mức độ dễ hăm của từng bé.

Trong trường hợp vết hăm nặng có mụn mủ, trợt loét cần hạn chế dùng bím. Ngoài việc sử dụng xịt hăm Nipcare, cần đưa bé đến bệnh viện để thăm khám.

Lưu ý: Khi sử dụng xịt hăm Nipcare, không dùng kèm với phấn rôm hoặc kem dưỡng ẩm khác, bởi có thể làm giảm tác dụng điều trị.

Cách 2: Sử dụng trong các trường hợp như: ban đêm bé đang ngủ, hoặc các tình huống trời lạnh, đi ra ngoài không có nước sạch như đi du lịch, picnic, ...

Để chai xịt cách da bé khoảng 15-20cm, xịt 1 lớp mỏng trực tiếp lên da, rồi dùng khăn hoặc giấy lau thấm lại là mẹ có thể đóng bím lại cho bé bình thường mà không cần rửa lại bằng nước.

Với bệnh nhân nằm lâu ngày: Vệ sinh, lau sạch, khô nước tiểu và phân, để chai xịt cách da khoảng 15-20cm xịt phủ vùng da tiếp xúc với nước tiểu sau mỗi lần thay bím để ngừa hăm tã, viêm da tiếp xúc.

LƯU Ý: Tránh tiếp xúc với mắt.

BẢO QUẢN: Trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: Xem trên mặt ngoài nhãn hộp.

Sản xuất và chịu trách nhiệm bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM - NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Hoàng Đông,

Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

